

1- Sumergir la toalla en un balde o cubeta con la solución adecuada.
2- Escurrir la toalla y humedecer la superficie a tratar.
3- Esfregar la toalla en un lado hacia el otro.
4- Repetir la operación sobre el resto de la superficie.
NO ENJUAGAR LA SUPERFICIE.

REQUERIMIENTO

Instrumental: 250ml. de solución final.
Áreas críticas y semi-críticas: 5000ml. de solución final.
Áreas no críticas: 2000ml. de solución final.

LABORATORIO
Midet



¡MUY IMPORTANTE!
No pintarse los labios, no usar cremas, sombras. También el virus se impregna en el maquillaje.

RESPIRATORIAS AGUDAS



Mantenga siempre las superficies de trabajo limpias.

