


DETALLES DE ARMADURAS DE DADOS EN MURO EXISTENTE







PROCEDIMIENTO DE APOYO DE PERFIL EN DADOS:




DETALLE PILAR NUEVO, REMATE DE ARMADURAS DE PILARES PARA RECIBIR PERFILES PNC Ó PNI
esc.: 1/20




-SE PROLONGAN LAS BARRAS DE LOS PILARES HASTA LA CARA SUPERIOR DE LOS PERFILES.
-SE LLENAN LOS PILARES HASTA LA CARA INFERIOR DE LOS PERFILES.
-SE POSICIONAN LOS PERFILES, SE SUELDAN A LAS BARRAS Y LUEGO SE LLENA DE HORMIGÓN HASTA LA CARA SUPERIOR DE LOS PERFILES.
-ARMADURAS Y DIMENSIONES DE LOS PILARES INDICADAS EN PLANTAS Y PLANILLAS

DETALLE DE RELLENO DE LOSA EN INTERIOR SOBRE PLANTA BAJA




Se retirará el contrapiso existente.

Se dispondrán casetones de espuma plast, de 50x50cm y de altura necesaria, que se apoyaran directamente sobre la losa existente.

Los mismos se dispondrán con una separación de 7cm, conformando nervios longitudinales y transversales.

Sobre los casetones se colocará un contrapiso de 6 cm de espesor.

Se hormigonarán los nervios y el contrapiso, dejando los casetones perdidos.

Los casetones pueden tener dimensiones diferentes a las indicadas en esta memoria, pero se debe consultar a la dirección de obra.

En funcion de la altura del relleno, de la altura del contrapiso existente y del estado del mismo puede ser que no se quite todo el contrapiso. Esto se estudiará caso a caso.

DETALLES DE VIGAS DE APOYO EN CUBIERTAS DE ISOPANEL




DETALLES DE VIGA 2PN°C° BAJO MURO




DETALLES DE APOYO DE LOSA NUEVA DE BORDE




DETALLE DE ARRANQUE DE PILAR SOBRE P.B.

DETALLE DE PILAR METÁLICO SOBRE PILAR DE HORMIGON

DETALLES DE DENTADO EN LOSA EXISTENTE PARA RECIBIR LOSA NUEVA







LA LOSA EXISTENTE SE DEBERÁ PICAR DE FORMA DENTADA COMO SE MUESTRA EN LA IMÁGEN SUPERIOR, 20cm DE PROFUNDIDAD ALTERNANDO CADA 30cm. DONDE NO SE RETIRA LOSA EXISTENTE SE DEBERÁN COLOCAR 2 ANCLAJES QUÍMICOS CUYAS DIMENSIONES SE INDICAN EN EL DETALLE ANTERIOR.

LA ARMADURA DE LA LOSA NUEVA SE LLEVERÁ HASTA AL BORDE DE LA LOSA EXISTENTE. ANTES DE RELLENAR DE HORMIGÓN SE DEBERÁ DE PINTAR EL BORDE CON SIKADUR 32 GEL.

DETALLE DE RELLENO EN PB

NOTACION DE PILARES

- Pilar que nace
- Pilar que sigue
- Pilar que termina

REVISIÓN: 19 de AGOSTO de 2021

nhd.ARQUITECTOS
estudio CHAMLIAN

ARQ. D.CHAMLIAN nhd.arquitectos@gmail.com
ARQ. N.BUENAVENTURA (03585) 21420003

CBRA

PODER JUDICIAL
FRAY BENTOS

ESTRUCTURA
PLANTA SOBRE PLANTA BAJA (INDICE 100)

E4
SET.20

PROPIETARIO | CONSTRUCTOR | ARQUITECTO

ZwCAD Plus 2012 STD EKJK-LSSF-2JT2-S7PJ-U2G8-P9R3 | CYPE CAD/3D 84908 | PPLAN 44185
ZW CAD PRO 6B8D779C | ZwCAD Plus 2012 STD XK8D-N4N4-2VQS-UF4T-HNX7-FXPB