



NOTA

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- LA FIJACIÓN SE HARÁ MEDIANTE TORNILLOS DE BRONCE DENTRO DE REBAJE Y OCULTOS CON TARUGO DE MADERA.

TERMINACIÓN:

- SE DEBERÁ LUAR LA MADERA EN EL SENTIDO DE LA VETA PARA FAVORECER LA APERTURA DEL PORO Y LA POSTERIOR PENETRACIÓN E IMPREGNACIÓN DE LOS DISTINTOS PRODUCTOS A APLICAR.
- SE DEBERÁ APLICAR UNA MANO DE ANTIPOLILLAS (PLAGUICIDA ESPECÍFICO TIPO JIMO CUPIM INCOLORO) A TODOS LOS ELEMENTOS DE MADERA.
- SE APLICARÁN 2 MANOS DE SELLADOR HIDRO PARA MADERA TIPO REXPAR, SIMILAR O MEJOR Y 3 MANOS DE HIDROPLASTIFICADOR POLIURETANO COMERCIAL TIPO REXPAR PARA PISOS DE MADERA, DE CALIDAD SIMILAR O MEJOR.
- PARA LA APLICACIÓN SE DEBERÁN SEGUIR TODAS LAS ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.

ESCALAS	1:25/1:10/1:5	DETALLES
---------	---------------	----------

TIPO	C14	CANTIDAD	1	IZQ. DER.	— —	UBICACION	HALL L006
------	-----	----------	---	-----------	-----	-----------	-----------