





TERMINAL
LINEA SECUNDARIA



FALSO AMARRE
LINEA SECUNDARIA
(CONDUCTORES EN ANTENA)



LINEA PRINCIPAL



NOTA: La puesta a tierra se efectuará de acuerdo a la correspondiente en Seccionamiento en línea trifásica. (plano 12-4)



MANUAL
LINEAS SECUNDARIAS
POSTACION DE MADERA

*Gerencia de Sector
Proyectos y Normalizacion*

DERIVACION CON AISLACION RIGIDA.
SECCIONAMIENTO LINEA DERIVADA.

11-3

LSLPH11-3

Escala 1:50

08/2001