

## Referencias

◆ Válvulas

### Red

— 40

— 50

— 63

— 90

— 125

— 180

— 250

● Clientes\_Geocodificados

○ T4bar\_Entubado

Distancia a Línea Municipal

### Area de Prevencion de Daños

Los datos no son exactos y se deberán verificar mediante excavación manual.

Todos los padrones pueden tener servicio sean o no clientes, y se debe verificar en obra.

Los daños que se ocasionaren en las instalaciones así como los perjuicios que se causen a terceros y/o a esta Distribuidora tendrán como responsable a la firma que lo provoque así como a su comitente.

Previo al inicio de los trabajos se debe dar aviso mediante correo a [prevencion@montevideogas.com.uy](mailto:prevencion@montevideogas.com.uy). Un servicio de asesoramiento en sitio de obra será brindado sin costo.

