

Montevideo, 1 de octubre de 2013

ORDEN DE SERVICIO – ANEXO PROTOCOLO DE INGRESO A SSEE DE TRASMISION

La presente orden de servicio se anexará al documento PO-TRA-OP-0002/00 PROTOCOLO DE INGRESO A SSEE DE TRASMISION a los efectos de facilitar la interpretación de ciertas situaciones.

La misma tendrá aplicación hasta que se disponga revisión del PROTOCOLO DE INGRESO A SSEE DE TRASMISION.

Se dispondrá en la página web de TRA de 2 listas que se actualizarán toda vez que sea necesario donde figuren:

- a) Autorizados a entrar y trabajar sobre instalaciones de potencia de TRA
- b) Autorizados a entrar y que no van a trabajar sobre instalaciones de potencia TRA

INSTRUCCIONES BASICAS A SEGUIR PARA EL INGRESO A SSEE DE TRASMISIÓN POR PARTE DE PERSONAS QUE NO REALIZARÁN TRABAJOS SOBRE INSTALACIONES DE POTENCIA DE MT (22,30 KV), AT (60, 150, 230 KV), EAT (500 KV) DE TRASMISIÓN EN EL MARCO DEL PO-TRA-SL-0001/02

1. Cumplir con las instancias del PO-TRA- OP- 0002/00

A estos efectos, se interpreta que “estar instruido en el PO –TRA- SL- 0001/02” significa que la persona haya recibido el documento y se notifique de su entrega por la unidad responsable o proveedor. A partir de estas notificaciones se elaborará una lista con las personas autorizadas a ingresar.

Ante una solicitud de ingreso en caso de no estar incluido en la lista se deberá cumplir por parte del solicitante con todas las etapas marcadas en el diagrama de flujo PO – TRA- OP- 0002/00

2. Identificar el lugar de trabajo asignado
3. Mantener en todo momento las distancias de seguridad a las instalaciones
4. Usar los EPP requeridos para transitar y permanecer en la SSEE
5. No ingresar por ningún motivo a zonas de la SSEE que se encuentre a una distancia menor de las seguridad
6. Restringirse y realizar al trabajo y zona asignada.

Gerencia de División
Explotación Sistemas de Trasmisión